

دليل تركيب SEKHEM

تركيب احترافي للكرسي الجداري القابل للطّي المصنوع من الستانلس ستيل 304

قبل التركيب

بواسطة فني متخصص ومؤهل، وعلى الفني التأكد من ملاءمة الحائط وعدم وجود تمديدات مخفية قبل الحفر. يجب تنفيذ التركيب

الخرسانة أو المباني المصمتة. يحتاج البلوك المفرغ والجبس بورد والجدران الضعيفة إلى حل تدعيم هندسي. الأسطح المناسبة تشمل الخرسانة المسلحة والطوب المصمت والسيراميك المثبت فوق

الأدوات المطلوبة

وبنطة مناسبة للمباني، ميزان، شريط قياس، قلم تحديد، مفاتيح ربط، نظارة حماية ومهمات الوقاية المناسبة. مثقاب

خطوات التركيب

1. حدد ارتفاع التركيب وتأكد من سهولة الاستخدام وتوافر المساحة اللازمة لحركة الطّي.
2. ضع الكرسي المجمع على الحائط واضبط الميزان ثم حدد جميع فتحات التثبيت بدقة.
3. من عدم وجود كابلات أو مواسير مياه أو صرف مخفية، ثم احفر بالقطر والعمق المناسبين للمسامير المرفقة. تحقق
4. الأتربة من الفتحات، ثم ركب مسامير التثبيت المصنوعة من الستانلس ستيل واربط قواعد التثبيت بالتساوي. نظف
5. تأكد من ثبات جميع نقاط التثبيت، وافتح الكرسي واطوه عدة مرات للتحقق من سلاسة الحركة.
6. قبل الاستخدام الأول، يجب على الفني إجراء فحص ثبات متحكم فيه ومناسب لنوع الحائط ونظام التثبيت.

معلومات سلامة مهمة

لا تعدل الهيكل أو المفصلات أو نظام التثبيت. لا يغطي الضمان التركيب الخاطئ أو الحائط غير المناسب. لا يتم التركيب على حائط غير مناسب. لا تستخدم الكرسي إذا كان أي مسمار تثبيت مرتخيا أو تالفا أو متأكلا.

التنظيف

وقطعة قماش ناعمة، ثم اشطف وجفف. تجنب الكلور والمبيضات والأحماض والسلّك والمنظفات الكاشطة. استخدم صابونا خفيفا وماء نظيفا